TSPシリーズ AC/BS/CL用 メンテナンス部品分解図・リスト

品名	品番	番号		
		AC	BS	CL
消耗部品ｾｯﾄ TSP-60-AC/CL用	TAP60AC	①		①
消耗部品ｾｯﾄ TSP-100-AC用	TAP100AC	②		
消耗部品ｾｯﾄ TSP-200-AC用	TAP200AC	③		
消耗部品ｾｯﾄ TSP-60-BS用	TAP020-60BS		④	
消耗部品ｾｯﾄ TSP-100-BS用	TAP020-100BS		⑤	
消耗部品ｾｯﾄ TSP-200-BS用	TAP020-200BS		⑥	
上部継手セット AC/CL TSP用	EMP3-16S3F	⑦		⑦
下部継手セット AC TSP用	EMP3-16SF	⑧		
上部継手セット BS TSP用	EMP3-16S3E		⑨	
下部継手セット BS TSP用	EMP3-16SE		⑩	
下部継手セット CL TSP用	EMP3-16A5			⑪
ダイヤフラム TSP-60用	EMP1-06	⑫	⑫	⑫
ダイヤフラム TSP-100用	EMP3-06	⑬	⑬	
ダイヤフラム TSP-200用	EMP5-06	⑭	⑭	

