SMPシリーズ AC/BS用 メンテナンス部品分解図・リスト

部品名	品番	番号	
		AC	BS
上部継手セット AC SMP-70用	SMP5-16S2	①	
下部継手セット AC SMP-70用	SMP5-16S1	②	
上部継手セット BS SMP-70用	SMP5-16S7		③
下部継手セット BS SMP-70用	SMP5-16S6		④
上部継手セット AC SMP-80用	MP3-16S	⑤	
下部継手セット AC SMP-80用	MP3-16S	⑥	
上部継手セット BS SMP-80用	MP3-16S3		⑦
下部継手セット BS SMP-80用	MP3-16S3		⑧
ダイヤフラム SMP-7060/30/15用	SMP5-06	⑨	⑨
ダイヤフラム SMP-8020/15用	SMP7-06	⑩	⑩

